



Brush Cover

Brush Cover for selvbetjente vaskesystemer

Brush Cover er spesielt skånsomt mot malingen på grunn av sin høykvalitets mikrofiber og beskytter overflaten mot smusspartikler ved hjelp av et innsydd nett. En ledning med strikk gjør at den kan festes sikkert til selvbetjente vaskebørster. Brush Cover er både vann- og skumgjennomtrengelig og kan transporteres i den vannavstøtende beskyttelsesposen etter bruk. Vekt i g/m²: 640; Størrelse: 30 x 15 cm

Side 1 av 1

Bruksområder

Børsting i selvbetjente vaskesystemer

Anbefalt bruk

Trekk børstedekselet over vaskebørsten og fest det med snoren. Etter bruk, transporter den i den vannavstøtende beskyttelsesposen, vask og tørk.

Pakke

Pakke	Art.nr
1 Stk	9998169

Advarsler

Ikke oppbevar Brush Cover i beskyttelsesposen når det er vått. Transporter oppreist i beskyttelsesposen. Håndvask opp til 30 °C. Ikke egnet for tørketrommel. Ikke stryk. Må ikke blekes.

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til rettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.