



Brush Cover

Potah na kartáč pro samoobslužná mycí zařízení

Brush Cover je díky vysoce kvalitnímu mikrovlákně obzvláště šetrný k laku a díky všité síti chrání povrch před částicemi nečistot. Šňůrka s gumovým popruhem umožňuje bezpečné připevnění k samoobslužným mycím kartáčům. Brush Cover propouští jak vodu, tak i pěnu a po použití jej lze přepravovat v ochranném vaku nepropouštějícím vodu. Hmotnost v g/m²: 640; velikost: 30 × 15 cm

Strana 1 od 1

Oblasti použití

Kartáče v samoobslužných mycích zařízeních

Doporučené použití

Brush Cover přetáhněte přes mycí kartáč a zajistěte jej šňůrkou. Po použití jej přepravujte v ochranném vaku nepropouštějícím vodu, poté jej vyperte a vysušte.

Obaly

Obaly	Č. produktu
1 ks	9998169

Výstražná upozornění

Brush Cover neskladujte mokrý v ochranném vaku. V ochranném vaku přepravujte ve vzpřímené poloze. Ruční praní do 30 °C. Není vhodný pro sušení v sušičce. Nežehlit. Zákaz bělení.

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.