



One Cut & Finish P6.02

Polerowanie na wysoki połysk z uszczelnieniem

One Cut & Finish P6.02 to pasta polerska maszynowa do trwałego usuwania zamglań polerskich, hologramów i rys oraz szlifowania z ziarnistości P 2000 z jednoczesnym efektem uszczelniającym. Doskonale i trwale wykończenie o wysokim połysku uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednorodnych materiałów ściernych. Innowacyjny środek One Cut & Finish P6.02 łączy w sobie optymalny stosunek ściernalności i połysku dla ekonomicznej i efektywnej pracy w przygotowaniu pojazdu. One Cut & Finish P6.02 to ekonomiczny, łatwy do polerowania i wycierania środek. Zawiera wosk karnauba i nietlone silikony. Poziom szlifowania: 6,0 Poziom połysku: 8,0

Strona 1 od 1

Dziedziny zastosowania

Lakier na samochodach, pojazdach użytkowych, motocyklach itp.

Zalecane zastosowanie

Aby osiągnąć optymalne rezultaty, zalecamy obróbkę za pomocą naszej podkładki One Cut Pad i wysokowydajnego mimośrodowego (skok min. 15 mm) lub mimośrodowego z wymuszonym obrotem. Aby uzyskać optymalne dozowanie, równomiernie rozprowadzić na podkładce pięć kropli wielkości ziarnka grochu. Rozprowadzić środek polerski równomiernie po powierzchni maszyną pracującą na najniższych obrotach, a następnie polerować poprzecznie ze średnim naciskiem. Nie stosować gąbek używanych do tego produktu na przemian z innymi produktami. Do usuwania bez zarysowań pozostałości po polerowaniu polecamy nasz ultradźwiękowo cięty Polish & Sealing Towel.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1 L	469001
0,25 L	469250

Komunikaty ostrzegawcze

Wstrząsnąć przed użyciem. Przed zastosowaniem preparatu należy sprawdzić przydatność i zgodność z typem obrabianej powierzchni. Nie nanosić preparatu na rozgrzane powierzchnie. Chronić przed mrozem i nadmiernym ciepłem. Nie stosować na lakierowanych tworzywach sztucznych i gumie.

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.